

MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CILINDRADA LTS	TIPO OBD	DIAM PICOS	ELECTRONICA	VARIADOR	CABLE VARIADOR	FICHAS INYECTORES	RPM	OBS	TOMA DIAGNOSTICO
CHERRY	TIGGO	2009	16V	2	2	2.25		510N	C	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		ENCIMA PEDAL EMBRAGUE
CHEVROLET	AVEO	2010	16V	1.6	2	2	MARELLI	510N	C	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		SOBRE PEDAL EMBRAGUE
CHEVROLET	BLAZER	1998	VORTEC V6	4.3	NO	2.75	DELCO				NEGATIVO BOBINA	CONSULTAR POR LO PARTICULAR DE LA OPERACIÓN DE CONVERSION	SOBRE PEDAL EMBRAGUE
CHEVROLET	CORSA	2010	8V	1.4	2	1.75		AEB 510N	C	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		EN CAJA FUSIBLES
CHEVROLET	MERIVA	2010	8V	1.8	2	2.25		AEB 510N	C	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		EN CAJA FUSIBLES
CHEVROLET	VECTRA	2010	16v	2.4	2	2.75	MARELLI	AEB 510N	C	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		SOBRE PEDAL EMBRAGUE
CHRYSLER	PTCRUISIER	2010	16V	2.4	8	2.5		511-17		F	NEGATIVO BOBINA	ver tema check engine , el FIX debe ser para OBD CANBUS	SOBRE PEDAL EMBRAGUE
CITROEN	C4	2010	16V	2.0		2.25 / 2.5	SAGEM	NO		BOSCH	NEGATIVO BOBINA	INSTALAR RESET COMB. AEB 392	ABAJO CENICERO
CITROEN	C4	2010	16V	1.6		2	SAGEM	AEB 510N	A	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	INSTALAR RESET COMB. AEB 392 Y RELEE BOMBA NAFTA	ABAJO CENICERO
CITROEN	C4	2007	16V	2.0	2	2.25 / 2.5	SAGEM	NO		BOSCH	NEGATIVO BOBINA	INSTALAR RESET COMB. AEB 392	ABAJO CENICERO
FIAT	FIORINO	2005/2010	FIRE 8V	1.3		1.75	MARELLI	AEB 510N	C, I, F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		EN CAJA FUSIBLES
FIAT	IDEA	2010	FIRE	1.4		1.75	MARELLI-BOSCH	AEB 510N	I	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		EN CAJA FUSIBLES
FIAT	LINEA	2010	16V	1.9		2.25		AEB 510N	F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		SOBRE PEDAL EMBRAGUE

MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CILINDRADA LTS	TIPO OBD	DIAM PICOS	ELECTRONICA	VARIADOR	CABLE VARIADOR	FICHAS INYECTORES	RPM	OBS	TOMA DIAGNOSTICO
FIAT	PALIO	2010	FIRE 8V	1.4		1.75	MARELLI	AEB 510N	C, I, F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		EN CAJA FUSIBLES
FIAT	PUNTO	2010	16V	1.4		1.75	MARELLI			BOSCH			
FIAT	SIENA	2010	FIRE 8V	1.4		1.75	MARELLI	AEB 510N	C, I, F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		EN CAJA FUSIBLES
FORD	ECOSPORT	2010	16V	2.00		2.5		AEB 510N				CORTE INYECC 3800 RPM EN RALENTI	SOBRE PEDAL EMBRAGUE
FORD	EXPLORER	1998	V 6, 24V	4.0		2.75		AEB 510N	B	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		BAJO PANEL INSTRUMENTOS
FORD	FIESTA MAX	2008	ZETEC ROCAM 8V	1.6		2.0	EEC-V	AEB 510N	B	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		BAJO PANEL INSTRUMENTOS
FORD	FOCUS	2010	16V	2.0		2.25	EEC-V	AEB 510N	F	BOSCH INVERTIDO	NEAGATIVO BOBINA		BAJO PANEL INSTRUMENTOS
FORD	FOCUS	2009	ROCAM 8V	1.6		2.0	EEC-V	AEB 510N	B	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		
FORD	RANGER	2010	16V	2.3		2.5	EEC-V	AEB 510N	F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	CABLE F PAREJA AZUL Y BLANCO AL AMARILLO Y PAREJA NEGRO MARRON AL VERDE DE LA FICHA	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
HONDA	CRV	2008	16V	2.4		2.5					NEGATIVO BOBINA		
HYUNDAI	ACCENT	2009	16V	1.3		1.75		AEB 510N	F	J	NEGATIVO BOBINA		
JEEP	GRAN CHEROKEE		16V	5.2		2.75					NEGATIVO BOBINA	UTILIZAR APORTE DE GASOLINA EN ALTA EXIGENCIA	
KIA	CERATO	2005	16V	1.6		1.75				J	NEGATIVO BOBINA		

MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CILINDRADA LTS	TIPO OBD	DIAM PICOS	ELECTRONICA	VARIADOR	CABLE VARIADOR	FICHAS INYECTORES	RPM	OBS	TOMA DIAGNOSTICO	
KIA	RIO	2009	16V	1.3		1.75	DENSO				NEGATIVO BOBINA			
MAZDA	323	2005	16V	1.8		1.75					NEGATIVO BOBINA			
NISSAN	AD	2005	16V	1.5		1.75		511N	F	J	NEGATIVO BOBINA			
NISSAN	MARCH	2005	16V	1.3		1.75	DENSO				NEGATIVO INYECTOR 1			
NISSAN	TIIDA	2010	16V	1.8		2		NA			NEGATIVO BOBINA			
PEUGEOT	206	2005	8v	1.4		1.75		AEB 510N	A	BOSCH- INVERTIDO	NEGATIVO BOBINA	CON VARIADOR DAR MAXIMO GRADOS Y COLOCAR RESET COMBUSTIBLE	9	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
PEUGEOT	206	2008	16v	1.6		2.0	MARELLI	AEB 510N	A	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	CON VARIADOR DAR MAXIMO GRADOS Y COLOCAR RESET COMBUSTIBLE	9	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
PEUGEOT	207	2010	8 V	1.4		1.75	MARELLI	AEB 510N	A	BOSCH- INVERTIDO	CABLE VERDE ALIMENTACION GRUPO BOBINAS	CON VARIADOR DAR MAXIMO COLOCAR RESET COMBUSTIBLE	Y	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
PEUGEOT	207	2010	9 V	1.6		2	MARELLI	AEB 510N	A	BOSCH		CON VARIADOR DAR MAXIMO GRADOS Y COLOCAR RESET COMBUSTIBLE	9	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
PEUGEOT	307	2010	16V	2		2.25	MARELLI	AEB 510N	A	BOSCH	NEGATIVO BOBINA			BAJO PANEL INSTRUMENTOS
PEUGEOT	307	2010	16V	1.6		2.0	MARELLI	AEB 510N	A	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	CON VARIADOR DAR MAXIMO GRADOS Y COLOCAR RESET COMBUSTIBLE	9	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
PEUGEOT	PARTNER	2010	8V	1.4		1.75	BOSCH ME 7.4.9	510N	A	BOSCH- INVERTIDO	NEGATIVO BOBINA	CON VARIADOR DAR MAXIMO GRADOS Y COLOCAR RESET COMBUSTIBLE	9	
RENAULT	CLIO	2010	16V	1.2		1.75	SIEMENS	AEB 510N	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA			

MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CILINDRADA LTS	TIPO OBD	DIAM PICOS	ELECTRONICA	VARIADOR	CABLE VARIADOR	FICHAS INYECTORES	RPM	OBS	TOMA DIAGNOSTICO
RENAULT	KANGOO	2010	16V	1.6		2.25	SIRIUS 32	AEB 510N-08	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	CONECTAR CABLE AMARILLO DE BOBINA CILINDRO 1	
RENAULT	KANGOO	2010	8V	1.6		2.0	SIRIUS 32	AEB 510N-08	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA		
RENAULT	KANGOO	2008	16v	1.6	3	2.0	SIRIUS 32	AEB 510N-08	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	no se ven los parametros en palmar	en fusilera
RENAULT	MEGANE I	2008	16V	1.6		2.0	SIEMENS	AEB 510N	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	CONECTAR CABLE AMARILLO DE BOBINA CILINDRO 1	
RENAULT	MEGANE II	2010	16V	1.6	8	2.25	SIEMENS	510N08	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA CIL 1 CABLE NARANJA		EN TAPA DE CONSOLA ZONA CENTRAL
RENAULT	SANDERO	2010	16v	1.6	3	2.25	SIRIUS 32	AEB 510N-08	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	no se ven los parametros en palmar	en fusilera
RENAULT	SCENIC	2007	16V	1.6		2.25	SIEMENS	AEB 510N	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	CONECTAR CABLE AMARILLO DE BOBINA CILINDRO 1	
RENAULT	SYMBOL / LOGAN	2009	8V	1.6	3	2.0	SIRIUS 32	AEB 510N-08	G	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	Variador de avance con programacion 08	
SUZUKI	VITARA J3		16V	2.0		2.0					NEGATIVO BOBINA		
TOYOTA	FJ CUIRIER	2009	24V	4.0		3	TDIS	NO	NO	NO	NEGATIVO BOBINA SEÑAL DEBIL	CON APORTE DE GASOLINA , 3900 RPM , 15 MSEG, --5 MSEG	
TOYOTA	HILUX	2005	16V	2.7		2.75				J	NEGATIVO BOBINA		
TOYOTA	PROVOX	2005	16V	1.3		1.75		AEB 510N	F	J	NEGATIVO BOBINA		
TOYOTA	YARIS	2009	16V	1.5		2.0		AEB 510N	F	J	NEGATIVO BOBINA		

MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CILINDRADA LTS	TIPO OBD	DIAM PICOS	ELECTRONICA	VARIADOR	CABLE VARIADOR	FICHAS INYECTORES	RPM	OBS	TOMA DIAGNOSTICO
VOSKWAGEN	GOL		8V	1.6		2.0	BOSCH			BOSCH	NEGATIVO BOBINA		
VOSKWAGEN	SURAM/ FOX	2007	8V	1.6	1	2.0	MARELLI	511N	F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	VARIADOR CONECTADO SEÑAL SENSOR PMS EN PIN 53 DE ECU. Conectar positivo de la ecu en lel positivo de bobina. Señal debil	BAJO PANEL INSTRUMENTOS
VOSKWAGEN	VENTO	2008	20V	2.5	8	2.5	MARELLI	NA	NA	J	NEGATIVO BOBINA		SOBRE PEDAL EMBRAGUE
VOSKWAGEN	VOYAGE / TREND	2009	8V	1.6	1	2.0	MARELLI	511N	F	BOSCH	NEGATIVO BOBINA	VARIADOR CONECTADO SEÑAL SENSOR PMS EN PIN 53 DE ECU. Conectar positivo de la ecu en lel positivo de bobina. Señal debil	SOBRE PEDAL EMBRAGUE
VOSKWAGEN	SURAN	2010	8V	1.6		2	MARELLI	511N		BOSCH	NEGATIVO BOBINA	VARIADOR CONECTADO SEÑAL SENSOR PMS EN PIN 53 DE ECU. Conectar positivo de la ecu en lel positivo de bobina(CABLE BLANCO CON LINEA NEGRA) CABLE VERDE SEÑAL RPMSeñal debil	SOBRE PEDAL EMBRAGUE